

Viarelli Agrezza 250cc

Användarmanual/Servicebok - Värdehandling



GRATTIS!

Du har precis införskaffat en Viarelli Agrezza och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du ska bli riktigt nöjd med din nya Agrezza.

Läs noggrant igenom denna användarmanual innan du börjar använda din Agrezza. Manualen visar hur du använder och underhåller din Agrezza för att fungera bra och hålla länge.

Genom att ta hand om och vårdar din Agrezza regelbundet kommer den bli roligare och säkrare att köra med.

För att få maximal livslängd på din Agrezza så var noggrann med att följa serviceintervallerna längst bak i boken.

Lycka till med din nya Agrezza!

Viarelli Sverige

Användarmanual

INNEHÄLLSFÖRTECKNING

Beskrivning	3
Öppna sadeln	3
Stänga sadeln	3
Specifikationer	4
Indikatorer	5
Tändningslås	5
Reglage	5
Starta fordonet	5
Kontroll före start	5
Växla	6
Tanka	6
Mitt fordon vill inte starta	6
Underhåll	7
Tomgångsjustering	7
Långtidsförvaring	7
Att använda bromsen	7
Trimmat eller modifierat fordon	7
Garanti	7
Reklamation	8
Varning	8
Vård och omsorg	9
Inför första användningen	9
Övrigt	9
Servicebok	11
Serviceschema	15
Inkörning	16
Dra last	16

BESKRIVNING

Du finner fordonets chassinummer (VIN) är stämplat på en skylt i fronten.



Motornumret finns på sidan av ramen under cylindern.

ÖPPNA SADELN

Stick in handen bakifrån under sadeln för att ta tag i spaken som lossgör sadeln. Dra spaken mot dig, så lossnar sadeln med ett klick.

Lyft den bakre delen av sadeln i upprätt läge.



STÄNGA SADELN

Tryck försiktigt ner sadeln i dess normala läge.

Dubbelkolla så att sadeln sitter fast.




SPECIFIKATIONER

Yttre mätt (längd, bredd, höjd)	1625 x 1060 x 1065 mm
Hjulbas	1090 mm
Markfrigång	130 mm
Vikt	149 kg
Lastkapacitet	150 kg
Högsta hastighet90 km/h
Motormodell.	1 cylinder , 4-takt, luftkyld
Motortyp.	Y65-250
Cylinderdiameter x slaglängd	69x62.2 mm
Cylindervolym223 cc
Kompression	9.0:1
Effekt	12.8 kW/7000 r/min
Vridmoment	17 Nm/6000 r/mm
Sadelhöjd.790 mm
Tändstift	D8RTC
Starttyp	Elektrisk
Tändning	CDI
Tankkapacitet9 L
Bränsle.	95/98 blyfri
Motorolja	15W/40-SE
Koppling.	Manuell
Broms bak	Skivbroms
Broms fram	Skivbroms
Lufttryck framhjul.	2.2 bar
Lufttryck bakhjul	2.2 bar
Fälg Fram/Bak9"/10" Hjulbult
(moment)45 Nm
Kedjeslack	45 -55 mm
Bakaxelbult (moment)40-45 Nm
Gashandtagspel	2-4 mm
Oljeplugg (moment)20 Nm

INDIKATORER

1. Neutralindikator - lyser när neutral växel är i läge.
2. Backläge - Lyser när backväxeln ligger i.



TÄNDNINGSLÄS

- (AV) Tändningen är inte på i detta läge. Nyckeln går att ta ur.
- (PÅ) Tändningen är på och nyckeln kan inte tas ur i detta läge.



REGLAGE

- 1 Ljusreglage
Höger position : Avstängd
Mittposition : Aktiverar parkeringsljus
Vänsterposition: Aktiverar halvljus
- 2 Heli/halvljusknapp
- 3 Motoravstängningsreglage. Den här knappen växlar mellan motor till, motor från och motor till. Tryck den innåt för att återställa den till ON läge.
- 4 Startknapp. Vrid om nyckeln till läge "ON", håll in vänster bromshandtag, tryck på startknappen (3). Släpp startknappen så snart motorn startar.
- 5 Choke

STARTA FORDONET

Starta motorn

1. Sätt på bränslekransen i läge "ON". Vrid tändningsläset till "ON". Är fordonet kallt, använd choken vid vänsterhandtaget. Dra choken mot dig. Choken stängs av manuellt då motorn blivit varm vilket kan ta flera minuter.
2. Håll in vänster broms
3. Viktigt är att du inte gasar!
4. Tryck på startknappen.



- Släpp startknappen när motorn startat. Håll inte ner startknappen längre än 5 sekunder.
- Om fordonet inte startar, vänta 10 sekunder och prova igen. Om fordonet inte startar efter 3 försök, prova ge lite gas och testa igen.
- När fordonet är nytta kan flera startförsök behövs innan bränslet når fram till förgasaren.

KONTROLL FÖRE START

Bromsfunktion

Bromsar försiktigt på fram- och bakbromsen och känn att bromsarna tar. Se till att där är ca 10-20 mm spelrum mellan bromsarmen och handtaget och att du känner ett motstånd.

Däck

Däckstrycket bör kontrolleras regelbundet (se sid. 4). Kontrollera däck och fälgar regelbundet så att där inte finns några skador. Titta efter sprickor, spikar eller andra vassa föremål. Kontrollera också så att inte däcket är slitet. Om fälgan skadats och repareras så bör däckets balanseras om.

Air pressure in the tires should be checked regularly (see page 4). Check the tires and wheels regularly so that there are no damages. Look for cracks, spikes or other sharp objects. Check also that the tire is not worn out. If the wheel is damaged and repaired, the tire should be balanced again.

! Kontrollera alltid att alla skruvar, muttrar och bultar är fastdragna och att fordonet är i skick lämpat för färd innan start!

! Låt alltid säkerheten komma först!

Motorolja

Kontrollera regelbundet (vid varje tankning) att du har korrekt oljenvätskan i motorn.



Kontrollera enligt följande tillvägagångssätt:

1. Stäng av motorn och ta ur nyckeln.
2. Du hittar mätstickan på motorns högra sida.
3. Vrid mätstickan moturs för att lossa den.
4. Ta upp stickan och torka av den med en ren trasa.
5. Skruva sedan tillbaka mätstickan.
6. Tag åter ut mätstickan och kontrollera oljenvätskan.
7. Nivån skall nå markeringen. Fyll på vid behov.
8. Skruva tillbaka mätstickan.

Elektroniken

Efter att du startat fordonet, kontrollera så att ljuset fungerar korrekt. Testa ljusfunktionen och bromsljuset.

Bromsar

Testa fram- och bakhjulens bromsar så att de fungerar korrekt. Kontrollera att även bromsljuset fungerar.

Reflexer

Kontrollera att reflexerna är rena och sitter fast ordentligt.

Parkeringsbroms

Lägg i parkeringsbromsen genom att dra in höger eller vänster bromshantil till sitt innersta läge.

Tryck ditt låsningen från ovansidan till den snäpper i haken som låser bromshantil.



Dra in bromsen igen för att släppa parkeringsbromsen.

LÄGGA I VÄXEL

Du lägger alltid i växeln på ditt fordon i stillastående läge. Detta för att undvika slitage och skador på växellådan.

Fram Tryck fotpedalen NERÅT under tomgång för att lägga i framväxeln.

Neutral För fotpedalen till mittpositionen för att lägga i friläget (neutral).

Bak För fotpedalen UPPÅT under tomgång för att lägga i backen.

Neutral För fotpedalen till mittpositionen för att lägga i friläget (neutral).

Ge inte gas under växlingen!

TANKA

! *OBS! Stäng av motorn när du ska tanka!*

1. Ta bort avluftringsslangen



2. Skruva loss tanklocket, ta bort det och tanka.
3. Undvik att spilla bensin på kåporna. Torka upp överflödig bensin direkt.
4. När du tankat klart, sätt tillbaka locket ordentligt och sätt tillbaks avluftringsslangen.

MITT FORDON VILL INTE STARTA

Detta avsnitt är en praktisk referens till de vanligaste anledningarna till att ditt fordon inte startar. Kontrollera förslagen nedan för att få igång ditt fordon.

Finns det tillräckligt med bränsle i tanken?

Har du ström i batteriet? Slå på tändningen och kontrollera belysningen.

Är huvudsäkringen vid batteriet hel?



- Se till att tändningen är avstängd.
- Ta fram säkringen, som sitter vid batteriet.
- Ta fram säkringshållaren och kontrollera att säkringen är hel.
- Om tråden inne i säkringen är trasig, byt ut säkringen.

Om ovanstående punkter ej löser problemet, vänligen kontakta närmaste serviceverkstad.

UNDERHÅLL

Batteriet

Öppna sadeln för att komma åt batteriet. Batteriet behöver rengöras om det ser smutsigt ut eller om det har oxid på sig. Batteriet skall underhållsladdas med en smartladdare regelbundet.



För att kontrollera batteriet gör du följande:

1. Kontrollera så att tändningen är av.
2. Koppla först bort minus (- Svart) kabeln, och sedan plus (+ Röd) kabeln. Lyft sedan upp batteriet.
3. Rengör batteripolerna med en stålborste, tvätta försiktigt och torka batteriet innan du sätter tillbaka den i QUADen.
4. Koppla först fast plus (+) kabeln sen minus (-) kabeln.

TOMGÅNGSJUSTERING

Tomgången justeras alltid på varm motor.

1. Stäng av fordonet och ta ur nyckeln.
2. Vrid skruven ett varv. starta motorn och testa tomgången.
3. Justera tomgångsskruven (A) tills motorn går stabilt på tomgång.



LÄNGTIDSFÖRVARING

Om ditt fordon inte kommer att användas på en månad eller mer, bör du förvara den på ett sätt så att den kommer att kunna köras på ett tillförlitligt sätt när du åter tar den i bruk.

1. Ta ur batteriet och förvara det i rumstemperatur. Se också till att underhållsladda batteriet i ett väl ventilerat utrymme minst en gång varannan månad med en sk smartladdare annars kan batteriet ta skada.
2. Töm bensintanken och förgasaren från kvarvarande bensin då bensin åldras och kan ta upp fukt.
3. Konservera motorn genom att skruva ur tändstiftet och hälla i 10-15 ml motorolja. Kicka sedan motor 2 ggr eller kör startmotorn i 3 sek och skruva tillbaka tändstiftet.
4. Töm motorn på olja (motorolja och/eller växellådsolja) och ersätt med ny för att undvika avlagringar från den gamla oljan.
5. Smörj in metalldelar på fordonet (ej bromsdelar) med rostsskyddande medel (CRC 556 alt. WD40). Fråga din lokala återförsäljare om lämpligt medel. Observera att vissa medel kan skada lack och andra ytor på fordonet.
6. Täck över fordonet som skydd mot ytterligare påverkan från t.ex. sol, smuts och annat som kan skada fordonet.
7. Ställ fordonet uppallat från golvet för att undvika att däcken blir deformerade eller spricker.

Om du känner dig osäker på något dessa steg. Kontakta din närmsta serviceverkstad.

ATT ANVÄNDA BROMSEN

För bästa bromsverkan använd alltid båge bromsar samtidigt.

För att använda dem:

- Släpp gasen, och håll in fram- och bakbromsen.
- Bromsa inte för hårt eller medan du svänger för då kan du tappa kontrollen.
- Bromsarnas effektivitet påverkas av blött underlag. Blött underlag förlänger bromsstäckan.
- Kör aldrig med bromsen anlagd för att undvika överhettning.

TRIMMAT ELLER MODIFIERAT FORDON

I den händelse att fordonet trimmats eller modifierats bortfaller all rätt till reklamation/garantianspråk.

GARANTI

Fullständiga garantivillkor hittar du på: www.swebike.se

REKLAMATION

Om köparen vill påtala fel skall auktoriserad serviceverkstad underrättas om detta inom skälig tid, normalt senast 10 dagar efter det att felet upptäckts.

Följfel eller övriga skador som uppstår för att man inte åtgärdat ett fel inom rimlig tid kommer inte att ersättas.

VARNING

EN QUAD ÄR INGEN LEKSAKI

En QUAD hanteras annorlunda än andra fordon, inklusive motorcyklar och bilar. En kollision eller olycka kan uppstå snabbt, även under rutinmässiga manövrar och vid färd på kollar eller över hinder, om du misslyckas att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

ALLVARLIG skada eller dödsfall kan uppstå om du inte följer dessa instruktioner:

- Läs denna bruksanvisning och alla varningsetiketter noggrant och följ procedurerna som beskrivs.
- Använd aldrig en QUAD utan fått utbildning eller handhavandeinstruktion.
- Följ alltid åldersrekommendationen: Barn under 16 år bör aldrig använda en QUAD med motorstorlek som är större än 90 cc.
- Låt aldrig ett barn använda en QUAD utan uppsikt av vuxen och tillåt aldrig en fortsatt användning av en QUAD om barnet inte har förmåga att framföra det säkerhet.
- Var medveten att köregenskaperna förändras radikalt om en passagerare medföljer på en QUAD.

- Var medveten på att väggruppen skiljer sig markant mellan grus och t.ex. asfalterade ytor, inklusive trottoarer, uppfarter, parkeringsplatser och stenlagda gator.

- Använd aldrig en oregistrerad QUAD på allmän väg.
- Se till att du vet ditt lands lagar och förordningar innan du använder ditt fordon.

- Använd aldrig en QUAD utan att bära en godkänd motorcykelhjälm som passar ordentligt.

- Bär alltid skyddsglasögon, handskar, stövlar, skyddande kläder så som jacka och långa byxor.

- Konsumera aldrig alkohol eller droger innan eller när du använder denna QUAD.

- Använd aldrig för höga hastigheter för dina färdigheter eller rådande körförhållanden.

- Anpassa alltid hastigheten efter terrängen, synlighet, verksamhetsvillkor, och din upplevelse.

- Inspektera alltid din QUAD varje gång du använder den så att den är i säkert skick.

- Följ alltid de inspektioner och underhållsförfaranden och scheman som beskrivs i denna bruksanvisning.

- Håll alltid båda händerna på styret och båda fötterna på fotstödet under drift.

- Undvik överdrivet grov, hal eller lös terräng tills du har lärt sig och tränat de nödvändiga färdigheterna att kontrollera ditt fordon i sådan terräng. Var alltid särskilt försiktig på dessa typer av terräng.

- Använd aldrig QUAD på kollar för branta för dina förmågor.
- Ge aldrig gas plötsligt eller gör plötsliga växlingar.
- Kontrollera alltid hinder innan du kör i ett nytt område.
- Försök aldrig att ta dig över stora hinder, såsom stora stenar eller fallna träd.
- Var alltid försiktig när du försöker dig på sladd, drifting eller glidande.
- Lär dig att sladda eller glida genom att öva vid låga hastigheter och på plan, jämn terräng.
- På extremt hala ytor, såsom is, färdas alltid mycket långsamt och var mycket försiktig med gasen för att minska risken för sladd eller glider ur kontroll.
- Använd aldrig en QUAD i vatten.
- Kom ihåg att våta bromsar kan ha reducerad stoppförmågan och testa dina bromsar efter att ha kört i vatten. Vid behov kan du behöva upprepa detta flera gånger för att låta friktionen torka ut beläggen.
- Använd alltid den storlek och typ av däck som anges i denna handbok.
- Håll alltid korrekt däcktryck som beskrivs i denna handbok.
- Modifera aldrig en QUAD utan att konsultera behörig verkstad då garanti upphör omdeleblart vid modifiering.
- Överstig aldrig angivna lastkapaciter
- Eventuell last skall vara fördelad på rätt sätt och säkert fastsatt.

VARNING

- Undvik kolmonoxid förgiftning då motorns avgaser innehåller koloxid, en dödlig gas. Inandning av kolmonoxid kan orsaka huvudvärk, yrsel, dåsighet, illamående, förvirring och så eventuellt död.

- Kolmonoxid är en färglös, luktfri, smaklös gas som kan förekomma även om du inte se eller lukta något motorns avgaser. Dödliga nivåer av kolmonoxid kan ansamlas snabbt och du kan snabbt bli oförmögen att rädda dig själv.

- Dödliga nivåer av kolmonoxid kan dröja kvar i timmar eller dagar i slutna eller dåligt ventilerade utrymmen. Om du upplever några symptom på kolmonoxidförgiftning, lämna området omedelbart, sök frisk luft och läkarvård.

- Kör inte motorn inomhus. Även om du försöker att ventila bort motorns avgaser genom att öppna fönster och dörrar, kan kolmonoxid snabbt närligra nivåer.

- Kör inte motorn i dåligt ventilerade eller delvis stängda utrymmen som lador, garage eller carport.

- Kör inte motorn utomhus där motorns avgaser kan dras in i en byggnad genom öppningar såsom fönster och dörrar.

VÅRD OCH OMSORG

Att man måste vårdå sin QUAD är självklart. Vill man ha det fördon som fungerar säkert och behåller ett högt värde krävs underhåll, skötsel och vård.

Tänk på

! **Tvätta aldrig din QUAD med högtrycksvätt.**
Trycket kommer permanent skada din QUAD.

! **Underlätesle att sköta om ditt fordon kan leda till att ingen garanti beviljas!**

INFÖR FÖRSTA ANVÄNDNINGEN/REGELBUNDET

Ditt fordon levereras körlar särnär som påfyllning av bränsle och montering av styre. Dock måste nedanstående punkter följas. Ett nytt fordon skall alltid hanteras med varsamhet under den första tiden och därefter regelbundet skötas, smörjas och tvättas.

Viktigt att beakta:

Bränslenivå

Kontrollera att det finns bränsle i bränsletanken

Kontrollera bränsleledningen för läckage

Växellådsolja

Kontrollera fordonet för oljeläckage

Kontrollera oljenivån

Frambromsen

Kontrollera funktion

Kontrollera bromsbelägg för slitage

Kontrollera bromsvätskenivån i behållaren

Kontrollera hydraulsystem för läckage

Torka av bromsskivorna med t.ex. "Brake clean"

Bakre bromsen

Kontrollera funktion

Kontrollera bromsbelägg för slitage

Kontrollera bromsvätskenivån i behållaren

Kontrollera hydraulsystem för läckage

Torka av bromsskivorna med t.ex. "Brake clean"

Gashandtag och tomgång

Kontrollera funktionen och ställ tomgången

Kontrollera att wire löper fritt

Ventilhus- och vevhusventilation

Kontrollera att slangarna inte är tilläpta

Hjul och däck

Kontrollera för skador

Kontrollera däck skick och mönsterdjup

Kontrollera lufttryck

Kontroller och justera styrvinklar och stag

Bromshandtag

Kontrollera att driften är smidig.

Kontrollera att bromshandtaget har ett mellanrum på ca 10-20 mm mot bromsgreppet

Chassi, bultar och muttrar

Kontrollera att alla skruvar, bultar och muttrar är ordentligt åtdragna och infettade vid behov

Instrument, ljus och växelindikator

Kontrollera funktionen

Wire och kablage

Kontrollera att alla wire löper lätt

Kontrollera att inga kablar är skadade eller lossnat

Batteri


Ladda och kontrollera att batteriet håller tätt och att syranivån är tillräcklig (gäller inte underhållsfria batteri).

ÖVRIGT

Det QUAD är utrustat med en justerbar hastighetsreglering. Justerskruven förhindrar full gaspådrag.

1. Lossa låsmuttern

2. Justera hastigheten genom att skruva motsols till "önskad" hastighet uppnås. Skruva medurs för att öka hastigheten. Justera enbart justerskruven med liten kraft för att undvika att wire slits av/förstörs.



3. Justera max 12 mm ut på justerskruven från det inre läget. Detta för att undvika slitage på wire.

DÄMPARE

Din QUAD är utrustad med justerbar stötdämpning fram. Du kommer behöva justera din egen personliga dämpning utifrån dina preferenser.


**Öka/minska förspänningstämpning**

1. Justera till fastare dämpning genom att spänna den nedre justeruttern (A) medurs till dämparen känns styvare.
2. Justera till mjukare dämpning genom att lossa den nedre justeruttern (A) moturs till dämparen känns mjukare.
3. Provkör och upprepa proceduren till dämpningen är tillfredsställande.

Flera olika styv- hårdhetsslägen finns. Använd haknyckel.

BRÄNSLEKRAN

Din Agrezza är utrustad med en bränsle kran.



- (A) PÅ
- (B) AV
- (C) RESERV

Stäng alltid av kranen när fordonet ej används.

INKÖRNING

Ditt fordon behöver köras in med försiktighet under de första milen. Beakta nedan och följ dessa med noggrannhet för att undvika onödiga skador och reparationskostnader.

0-150 km körsträcka alt. 0-10 timmars körning

Undvik varvning mer än halva maxvarvet. Variera ditt varvtal ofta och undvik långa körning på högre varv.

150-300 km körsträcka alt. 10-20 timmars körning

Undvik varvning mer än 3/4 del av maxvarvet. Variera ditt varvtal ofta och undvik långa körning på högre varv.

Genom att följa ovan slits ditt fordon in normalt och ger bäst effekt och en kraftigt minskad risk för havrier.

DRA LAST

Din QUAD är byggd för enklare uppgifter och kan inte dra t.ex. kärror efter sig. Var försiktig gällande lasten och lasta aldrig mer vikt än den totala maxlasten fordonet är designad för.

För stor last eller för hård körning kommer otvivelaktigt slita ut ditt fordon och medföra stora reparationskostnader som ej täcks av garantin.

Viarelli Agrezza 250 - Servicebok

Din återförsäljare

Telefon återförsäljare

Verkstadstelefon

Ägare

Adress

Telefon

Försäkringsbolag

Leveransdatum

Registreringsnummer

 /

Chassinummer

VIKTIGA PUNKTER

- Läs alltid användarmanualen och ta noggrann del av informationen innan Du tar fordonet i bruk.
- Utförd service på fordonet skall alltid registreras på nätet i BUTIKSSERVICE av serviceverkstaden, kunden får en kopia.
- Inkörning av motor skall göras upp till 1:a service på 300 km utan att övervarva motorn. Inkörning på 300km fordras för att alla rörliga delar skall få silitas in på ett korrekt sätt. Detta gör att motorn får bättre prestanda och en längre livstid.
- Återförsäljaren utför ägarbyte och garantiregistrering i BUTIKSSERVICE innan avfärd, och kunden får kopia på att detta är utfört.
- Fordoner skall servas på en autoriserad serviceverkstad enligt serviceschema, för att garantin ska gälla.
- Vid eventuell reklamation/garantireparation måste giltigt kassakvitto/faktura kunna uppvisas.

Viktigt!

Fordonsgarantin gäller endast vid uppvisande av korrekt ifyllt servicebok.

För mer infomation om fordonsgarantin besök www.swebike.se

SERVICE 1 300km/1 mån/20h (enligt serviceschema längst bak i boken)**Stämpel****Datum:****Mätarställning:**

(km)

Utförd av:

Utförd service skall registreras i BUTIKSERVICE

Verkstad:**SERVICE 2** 1200km/3 mån/80h (enligt serviceschema längst bak i boken)**Stämpel****Datum:****Mätarställning:**

(km)

Utförd service skall registreras i BUTIKSERVICE

Utförd av:**Verkstad:**

SERVICE 3 2400km/6 mån/160h (enligt serviceschema längst bak i boken)**Stämpel**

Datum:	<input type="text"/>
Mätarställning: (km)	<input type="text"/>
Utförd av:	<input type="text"/>
Verkstad:	<input type="text"/>

Utförd service skall registreras i BUTIKSERVICE

SERVICE 4 4800km/12 mån/320h (enligt serviceschema längst bak i boken)**Stämpel**

Datum:	<input type="text"/>
Mätarställning: (km)	<input type="text"/>
Utförd av:	<input type="text"/>
Verkstad:	<input type="text"/>

Utförd service skall registreras i BUTIKSERVICE

SERVICE 5 9600km/24 mån/640h (enligt serviceschema längst bak i boken)**Stämpel**

Datum:	<input type="text"/>
Mätarställning: (km)	<input type="text"/>
Utförd av:	<input type="text"/>
Verkstad:	<input type="text"/>

Utförd service skall registreras i BUTIKSERVICE

SERVICE 6 12000km/36 mån/1280h (enligt serviceschema längst bak i boken)**Stämpel**

Datum:

Mätarställning:
(km)

Utförd av:

Verkstad:

Utförd service skall registreras i BUTIKSERVICE

SERVICE 7 4800km/12 mån/320h (enligt serviceschema längst bak i boken)**Stämpel**

Datum:

Mätarställning:
(km)

Utförd av:

Verkstad:

Utförd service skall registreras i BUTIKSERVICE

SERVICE 8 9600km/24 mån/640h (enligt serviceschema längst bak i boken)**Stämpel**

Datum:

Mätarställning:
(km)

Utförd av:

Verkstad:

Utförd service skall registreras i BUTIKSERVICE

Serviceschema 4-takt

SERVICEPUNKTER	300km/1 mån/20h	1200km/3 mån/80h	2400km/6 mån/160h	Varje 2400 km/6 mån/160h	Varje 4800 km/12 mån/320h
Bränsle ledningar	K		K/B	K/B	K/B
Tändstift	K/U	K	K/B	K/B	K/B
Ventiler	J/E/K	-	J/K	J/K	J/K
Förgasare (lomgång/choke)	-	K/U	K/U/R	K/U	K/U/R
Vehusventilation (inlopp/filter)	-	-	K/R	K/R	K/R
Avgassystem (packningar)	-	-	K/B	K/B	K/B
Luftfilter	K/R	K/R	K/B	K/B	K/B
Bromsbelägg och bromsvätskemåvä	K/B	K/B	K/B	K/B	K/B
Hjulfälg	K/J	K/J	K/J	K/J	K/J
Hjulaggar	K	K	K	K	K/B
Pivotleder, styrstag och ledjer	K	K	K	K	K/S
Kedja och kedehjul	K/S/J	K/S/J	K/S/J	K/S/J	K/S/B
Mutterar, butlar och skruvar	J/K/E	J/K	J/K	J/K	J/K
Bromsvätska	K	K	U	K	U
Bromobelägg	Kontrollera i samband med service, byt vid behov				
Motorolja	U	K	U	U	U
Växellådsolja	U	K	U	U	U
Belysning, tuta, batteri, blinkers	K	K	K	K	K
Styranordning	K/J	K/J/S	K/J	K/J/S	K/J
Gasreglage	K	K	K/S	K/S	K/S
Fjädring	K	K/S/J	K	K/S/J	K
Bromsreglage	K/J	K/J	K/J	K/J	K/J
Hjulbuttar	K/J	K/J	K/J	K/J	K/J

O. B.S! Onormal användning, hård köring och tuffa väderförhållanden kräver ovillkorlig mer underhåll!

KOM IHÄG ATT ALLTID SERVA FORDONET ENLIGT OVANSTÄENDE SCHEMA SAMT ENLIGT EV. UTSKICKAD SERVICEINFORMATION, DETTA FÖR ATT GARANTIN SKALL GÄLLA!

J = JUSTERA R = RENGÖR U = BYT UT E = EFTERSPÄNN K = KONTROLLER A S = SMÖRJ B=BYTA VID BEHOV

ONNEKSI OLKOON!

Sinusta on juuri tullut uuden Viarelli Agrezzan ylpeä omistaja, ja kiitämme sinua meille osoittamastasi luottamuksesta! Koko Viarellin henkilökunta toivoo, että tulet olemaan erittäin tyytyväinen mönkijäsi valintaan.

Lue käyttöohjeet erittäin tarkkaan ennen Agrezzasi käytöönottoa. Käyttöohjeissa löytyy mönkijäsi tarkat käyttö-, ja huolto-ohjeet, joita seurattaessa saavutat pitkän, ja hyvin toimivan eliniään.

Hauskan, ja turvallisen ajon saavuttamiseksi on säännöllinen huoltaminen hyvin tärkeää.

Hunter'isi pitkän iän saavuttamiseksi on erittäin tärkeää, että noudataat huolellisesti huoltokirjan takaosassa olevia ohjeita.

Toivomme sinulle onnea matkaan uudella Agrezzallas!

Käyttöohjeet

SISÄLLYSLUETTELO

Selitys	3
Satulan avaaminen	3
Satulan sulkeminen	3
Eritelmät	4
Indikaattorit	5
Sytytyslukko	5
Ohjaimet	5
Käynnistys	5
Tarkista ennen käynnistystä	5
Vaiheet	6
Tankkaaminen	
Moottori ei käynnisty	6
Huoltaminen	7
Tyhjäkäynnin säätö	7
Pitkääikainen säilytys	7
Jarrutus	7
Trimmattu tai muokattu ajoneuvo	7
Takuu	7
Valitukset	8
Varoitus	8
Hoito ja kunnossapito	9
Ennen käyttöönottoa	9
Muuta mainittavaa	9
Huoltokirja	11
Huoltojärjestelmä	15
Sisäänajot	16
Kuormautus	16

SELITYKSET

Ajoneuvon valmistusnumero (VIN) löytyy leimattuna edessä olevassa kilvessä.



Moottorinumero on rungon vieressä sylinterin alla.

ISTUIMEN AVAAMINEN

Pistä käsi sisään takavalon alla taakse, saadaksesi vivun, jolla voit avata satulan. Vedä vipua itseesi päin, ja satula irrottuu yhdellä klikkauksella.

Nosta satulan takaosa pystyasentoon.



ISTUIMEN SULKEMINEN

Paina satula varovasti alaspäin normaaliihin asentoon.
Varmista vielä, että satula on kunnolla kiinni.




ERITELMÄT

Ulkomitat (Ipitus, leveys, korkeus)	1625 x 1060 x 1065 mm
Akseliväli	1090 mm
Maavara	130 mm
Paino	149 kg
Kuormakapasiteetti	150 kg
Maksiminopeus90 km/h
Moottorimalli	1 sylinteri , 4-tahti, ilmajäähdysteinen
Moottorityyppi	Y65-250
Sylinteridiametri x iskupituus69x62.2 mm
Cylindervolym223 cc
Sylinterivolyymi	9.0:1
Teho	12.8 kW/7000 r/min
Vääntömomentti	17 Nm/6000 r/mm
Istuinkorkeus790 mm
Sytytystulpat	D8RTC
KäynnistystapaElektrooninen
Sytytys	CDI
Tankin kapasiteetti9 L
Polttoaine95/98 lyijytön
Moottoriöljy15W/40-SE
KytkinManuaalinen
TakajarruLevyjarru
EtujarruLevyjarru
Eturengaspaine	2.2 bar
Takarengaspaine	2.2 bar
Etu/takavanteet	9"/10"Pyöräakseli
(momentti)45 Nm
Ketjuvällys	45 -55 mm
Bakaxelbult (momentti)40-45 Nm
KaasutinGashandtagspel2-4 mm
Öljyplugi (momentti)20 Nm

INDIKAATTORIT

1. Neutraali indikaattori - syttyy kun vaihde laitetaan vapaalle.
2. Pakkivalo - syttyy kun pakki pannaan päälle.



VIRTALUKKO

- (OFF) Sytytys ei ole enää päällä tässä asennossa. Voit ottaa avaimen pois.
- (ON) Sytytys on päällä, eikä avainta voi poistaa.



SÄÄTIMET

- 1 Valosäädin
 - Oikea asento : Off
 - Keskiasento : Aktivoi parkkivalot
 - Vasen asento: Aktivoi ajovalot
- 2 Kauko/ajovalo nappula
- 3 Moottorin sammatus säädin. Tämä nappula vaihtelee moottori päälle, ja moottori off. Paina sitä sisäänpäin, jotta se palautetaan ON-tilaan.
- 4 Käynnistysnappula. Käännä avainta "ON" asentoon, paina vasen jarrukahva alas, paina käynnistysnappulaa (3). Päästä käynnistysnappula heti moottorin käynnistyessä.
- 5 Rikastin

AJONEUVON KÄYNNISTYS

Moottorin käynnistys

1. Laita bensaletku "ON" asentoon. Käännä virtalukko "ON" asentoon. Jos ajoneuvo on kylmä, niin käytä vasemmassa olevaa rikastinta. Vedä rikastinta itseäsi päin. Rikastin sammutetaan manuaalisesti, kun moottori on tullut lämpimäksi, johon voi mennä useita minuutteja.
2. Pidä vasen jarrukahva alhaalla
3. Älä ihmeessä kaasuta!
4. Paina käynnistysnappulaa.



- Päästää käynnistysnappula heti moottorin käynnistyessä älä pidä sitä alhaalla muuta kuin 5 sekunttia.
- Jos ajoneuvo ei käynnity, niin odota 10 sekunttia, ja yritä uudestaan. Ellei moottori käynnisty kolmannella yrityksellä, niin kaasuta vähän, ja koikele uudestaan.
- Ajoneuvon ollessa upouusi, voi olla, että sitä pitää yrittää käynnistää useitakin kertoja, ennen kuin bensa menee kaasuttimeen asti.

TARKISTA ENNEN KÄYNNISTYSTÄ

Jarrutoiminto

Jarrutoiminto

Jarruta varovasti etu- ja takajarruilla tunteaksesi, että jarrut toimii. Varmista, että sinulla on noin 10-20 mm liikkumavaraa jarruvarren, ja jarrukahvan välillä, ja että tunnet vastusta.

Renkaat

Rengaspaine on tarkistettava säännöllisesti (katso s. 4). Tarkista renkaat, ja vanteet säännöllisesti, ettei niissä ole vaurioita. Tarkista, ettei niissä ole mitään halkeimia, naukoja, tai muita teräviä esineitä. Varmista myös, ettei renkaat ole kuluneet. Jos vanne vaurioituu, ja korjataan, on rengas tatasapainoitettava uudestaan.

Renkaiden pitää olla kylmät, kun paine tarkistetaan

! *Tarkista aina, että kaikki ruuvit, mutterit, ja pullit ovat hyvin kiinni, ja ajoneuvo on ajokunnossa!*



Turvallisuus on aina ensisijalla!

Moottoriöljy

Tarkista säännöllisesti (joka tankauksen aikana), että moottorin öljytaso on oikea.



Tarkista seuraavalla tavalla:

1. Sammuta moottori, ja ota avain pois.
2. Mittatikku löytyy moottorin oikealta puolelta.
3. Irrotaaksesi mittatikun väänän sitä vastasuuntaan.
4. Ota tikku ylös, ja kuivaa se puhtaalla kangasräsillä.
5. Laita sitten mittaritikku paikalle.
6. Ota tikku uudestaan ylös, ja tarkista öljytaso.
7. Öljytason on mentävä merkitylle tasolle. Täytä tarvittaessa.
8. Väännä mittatikku takaisin paikalleen.

Elektroniikka

Käynnistykseen jälkeen tarkista, että valot toimivat kunnolla. Tarkista ajovalot, ja jarruvalo.

Jarrut

Tarkista, että etu-, ja takajarrut toimivat kunnolla.Tarkista myös jarruvalotoiminto.

Heijastimet

Tarkista, ett kaikki heijastimet ovat puhtaita, ja kunnolla kiinni.

Parkkijarru

Laita parkkijarrut päälle vetämällä oikea-, tai vasenpuolista jarrukahvaa sisimpään asentoon.

Paina lukitusjärjestelmää sen yläpuolelta kunnes se napsahtaa hakaan, ja lukiitsee jarrukahvan.



Poistaaksesi parkkijarru vedät jarru takaisin sisään.

VAIHITEIDEN KÄYTÖ

Vaihteiden käytö tehdään aina ajoneuvon ollessa paikalla. Nämä välitetään vaihteiston kuluminselalta, ja vaurioitumiselta.

- | | |
|--------------|--|
| Aja | Paina jalkapedaali tyhjäkäynnillä ALASPÄIN laittaaksesi ykkösen pääälle. |
| Vapaa | Vie jalkapedaali keskiasentoon saadaksesi vapaan (neutraalin) pääälle. |
| Pakki | Vie jalkapedaali tyhjäkäynnillä YLÖSPÄIN saadaksesi pakin pääälle. |
| Vapaa | Vie jalkapedaali keskiasentoon saadaksesi vapaan (neutraalin) pääälle. |

Älä kaasuta vaihtamisen aikana!

TANKKAAMINEN

! *HUOM! Sammutta moottori aina tankattaessa!*

1. Irrota ilmaletku.



2. Irrota bensakorkki, poista se ja täytä polttoainetta.
3. Älä roiskuta bensaa rapasuojoihin. Pyyhi heti liikabensa pois.
4. Laita korkki kunnolla takaisin tankkauksen jälkeen, ja laita ilmaletku paikoilleen.

AJONEUVONI EI KÄYNNISTY

Tämä osio sisältää käteviä viittauksia yleisimmistä syistä, jos ajoneuvo ei käynnisty. Tarkista alla olevat ehdotukset saadaksesi ajoneuvosi käynnistymään.

Onko takissa tarpeeksi bensaa?

Onko akussa tarpeeksi virtaa? Pistä virta pääälle, ja tarkista valot.

Onko akun pääsulake ehjä?



- Varmista, että virta on pois päältä.
- Ota akun vieressä oleva sulake esiin.
- Ota sulakepidike esiin, ja tarkista, että sulake on ehjä.
- Jos sulakkeen sisällä oleva lanka on rikki, on sulake vaihdettava.

Jos yllä mainitut toimenpiteet eivät ratkaise ongelmaasi, niin ota ystävällisesti yhteyttä lähipään huoltokorjaamoona.

YLLÄPITO

Akku

Avaa satula, niin pääset akkuun käsiin. Akku on puhdistettava, jos se on likainen, tai sen päällä on oksidia. Akkuun on ylläpidettävä säännöllisesti n.k. smart laturilla.



För att kontrollera batteriet gör du följande:

1. Varmista, että virta on pois päältä.
2. Irrota ensin miinus (-Musta) kaapeli, ja sitten plus (+ Punainen) kaapeli. Nosta sitten akku ylös.
3. Puhdistä akun liitännät teräsharjalla, pese varovasti, ja kuivaa hyvin ennen kuin laitat akun takaisin mönkjään.
4. Liitä ensin plus (+) kaapeli kiinni, sitten miinus (-) kaapeli.

TYHJÄKÄYNNIN SÄÄTÖ

Tyhjäkäynti säädetään moottorin lämpimänä ollessa.

1. Sammuta ajoneuvo, ja poista avain.
2. Kierrä ruuvia yhden kierroksen, käynnistä moottori, ja tarkista tyhjäkäynti.
3. Kierrä ruuvia (A) yhden kierroksen, käynnistä moottori, ja tarkista tyhjäkäynti.



PITKÄAIKAINEN SÄILYTYS

Jos ajoneuvoa ei käytetä kuukausien, tai pidempään, täytyy se säilyttää sillä tavalla, että se on täysin turvallinen uudestaan käyttöön otettaessa.

1. Poista akku, ja säilytä se huoneenlämössä. Sinun tulee myös huoltoladata akku smart laturilla hyvin tuuletetussa paikassa vähintään joka toinen kuukausi, ettei akku vaurioudu.
2. Tyhjennä bensatankki, ja kaasutin jäljelle jääneestä bensasta, kun bensa vanhenee, ja voi myös imeä kosteutta.
3. Säilytä moottori poistamalla sytytystulpat, ja sisään- kaatamalla 10-15 ml moottoriöljyä. Kikkaa sen jälkeen moottoria kaksi kertaa, tai aja starttimoottoria sekunnin ajan, ja ruuva sytytystulpat takaisin paikalle.
4. Tyhjää moottori öljystä (moottoriöljy ja/tai vahidelaatikon öljy), ja vaihda uuteen, niin saat pois kaikki mahdolliset vanhat öljyjätteet.
5. Voitele ajoneuvon kaikki metalliosat (jarruosaat lukun ottamatta) ruostesuoja-aineella (CRC 556 tai WD40). Voit kysyä läheiseltä välittäjältä neuvoa, mikä aine on sopiva. Huomioi, että jotkut aineet voivat vaurioittaa lakkapintaa.
6. Peitä ajoneuvosi suojataksesi sitä esim. auringolta, lialta, ja muilta vahingoittavilta ulkovaikuttuksilta.
7. Säilytä ajoneuvo lattian yläpuolella lavan päällä, ettei renkaat vaurioudu, tai halkeaa.

Jos olet epävarma jonkin mainitun asian suhteen, niin ota ystäväillisesti yhteyttä lähimpään huoltokorjaamoona.

JARRUJEN KÄYTTO

Parhaan mahdollisen jarrutehon saavuttamiseksi käytä aina molempia jarruja samanaikaisesti.

Niiden käyttö:

- Päästää kaasutin, ja paina etu- ja takajarruja.
- Älä jarruta liian kovaa kurvissa, niin ettei menetä hallintaa.
- Pehmeä ajopinta vaikuttaa jarrutehokkuuteen, niin ettei jarrumatka pidenty.
- Älä koskaan aja jarrut päällä, niin ettei jarrut ylikuumennu.

TRIMMATTU TAI MUOKATTU AJONEUVO

Jos ajoneuvoa trimmataan, tai muokataan päättyy valitusoikeuden ja takuun voimassaolo väliittömästi.

TAKUU

Täydelliset takuuuoikeudet löydät : www.motorfinland.fi

VALITUKSET

Jos haluat valittaa jostakin viasta, on sinun otettava yhteyttä valtuutettuun huoltokorjaamoona kohtuullisen ajan, tavallisesti noin kymmenen päivän sisällä vian löyden jälkeen.

Muita, sekä mahdollisia vikoja, jotka johtuvat liian pitkästä valitusajasta, ei korvata.

! VAROITUS

QUAD EI OLE LEIKKIKALU!

QUADSia käytetään eri tavalla, kuin muita ajoneuvoja, mukaan luettuna moottoripyörät, ja autot. Yhteentörmäys tai onnettomus voi tapahtua yllättävästi äkkiä, myös rutiniajossa, ja mäissä sekä muissa vaihtelevissa maastoissa, jos ei välittämättömiä varotoimintoja käytetä.

VAKAVA onnettomus, tai kuolematauturma voi tapahtua, jos et noudata alla olevia ohjeita:

- Lue nämä käyttöohjeet, ja kaikki varoitussetketit huolellisesti, ja noudata menetelmää mainitun mukaan.
- Älä koskaan käytä ajoneuvoa ilman koulutusta, tai käyttöohjeisiin tutustumatta.
- Seura aina suositeltuja ikärajoja: Alle 16 - vuotiaiden ei saa ajaa QUADSia, jonka moottori on yli 90 cc.
- Älä koskaan anna lapsen käyttää QUADSia ilman aikuisen valvontaa, äläkä myöskään anna lapsen ajaa, jos ajo ei vaikuta varmalta, ja turvalliselta.
- Muista, että ajo- ominaisuudet ovat hyvin erilaiset, jos sinulla on matkustaja kyydissä.
- Muista myös, että pintaote vaihtelee paljon riippuen ajopintatyypistä, kuten sora, tai asfaltti, mukaan luettaan jalkakäytävä, tiet, parkkipaikat, ja kivikadut.
- Älä koskaan aja rekisteröimättömällä QUADSilla yleisellä tiellä.
- Ennen käyttöä tarkista kaikki paikalliset ajoneuvoasi koskevat voimassa olevat määräykset, ja lait.
- Älä koskaan aja ilman sinulle sopivan kokoista hyväksyttyä moottoripyöräkypärää.
- Käytä aina suojalaseja, käsineitä, suojavaatteita, kuten takki, ja pitkät housut.
- Älä koskaan aja tästä QUADSia alkoholin tai muiden humuра-aineiden vaikutukseen alaisena.
- Älä aja hallittomasti kykyjesi, tai tiesuhteiden suhteen.
- Sovella nopeus aina maasto-, näkyvyys-, kokemus-, ja muiden ajo-olosuhteiden mukaan.
- Tarkista aina QUADSsi ennen ajoon lähtöä, että kaikki osat ovat turvallisessa kunnossa.
- Noudata tarkasti kaikkia näissä käyttöohjeissa mainittuja huolto-, ja käyttöohjeita.
- Pidä aina ajon aikana molemmat kädet ratissa, ja molemmat jalat jalkatukiin päällä.
- Vältä liian vaikeaa, liukasta, tai epätasaista maastoa, kunnes olet oppinut, ja harjoitellut kaikki tarvittavat, ja pystyt hallitsemaan ajoneuvosi sellaisissa olosuhteissa. Ole aina varovainen mainituissa maastoissa.

- Använd aldrig QUAD på kollar för branta för dina förmågor.

- Ge aldrig gas plötsligt eller gör plötsliga växlingar.
- Kontrollera alltid hinder innan du kör i ett nytt område.
- Försök aldrig att ta dig över stora hinder, såsom stora stenar eller fallna träd.
- Var alltid försiktig när du försöker dig på sladd, drifting eller glidande.
- Lär dig att sladda eller glida genom att öva vid låga hastigheter och på plan, jämn terräng.
- På extremt hala ytor, såsom is, färdas alltid mycket långsamt och var mycket försiktig med gasen för att minska risken för sladd eller glider ur kontroll.
- Använd aldrig en QUAD i vatten.
- Kom ihåg att våta bromsar kan ha reducerad stoppförmågan och testa dina bromsar efter att ha kört i vatten. Vid behov kan du behöva upprepa detta flera gånger för att låta friktionen torka ut beläggen.
- Använd alltid den storlek och typ av däck som anges i denna handbok.
- Håll alltid korrekt däcktryck som beskrivs i denna handbok.
- Modifiera aldrig en QUAD utan att konsultera behörig verkstad då garanti upphör omdeleblart vid modifiering.
- Överstig aldrig angivna lastkapaciter
- Eventuell last skall vara fördelad på rätt sätt och säkert fastsatt.

! WARNING

- Undvik kolmonoxid förgiftning då motorns avgaser innehåller koloxid, en dödlig gas. Inandning av kolmonoxid kan orsaka huvudvärk, yrsel, dåsighet, illamående, förrvirring och så eventuellt död.
- Kolmonoxid är en färglös, luktfri, smaklös gas som kan förekomma även om du inte se eller lukta något motorns avgaser. Dödliga nivåer av kolmonoxid kan ansamlas snabbt och du kan snabbt bli oförmögen att rädda dig själv.
- Dödliga nivåer av kolmonoxid kan dröja kvar i timmar eller dagar i slutna eller dåligt ventilerade utrymmen. Om du upplever några symtom på kolmonoxidförgiftning, lämna området omedelbart, sök frisk luft och läkarvård.
- Kör inte motorn inomhus. Även om du försöker att ventilaera bort motorns avgaser genom att öppna fönster och dörrar, kan kolmonoxid snabbt nå farliga nivåer.
- Kör inte motorn i dåligt ventilerade eller delvis stängda utrymmen som lador, garage eller carport.
- Kör inte motorn utomhus där motorns avgaser kan dras in i en byggnad genom öppningar såsom fönster och dörrar.

VÄRD OCH OMSORG

Att man måste vårdar sin QUAD är självklart. Vill man ha ett fordon som fungerar säkert och behåller ett högt värde krävs underhåll, skötsel och vård.

Tänk på

! **Tvätta aldrig din QUAD med högtrycksvätt. Trycket kommer permanent skada din QUAD.**

! **Underlätesle att sköta om ditt fordon kan leda till att ingen garanti beviljas!**

INFÖR FÖRSTA ANVÄNDNINGEN/REGELBUNDET

Ditt fordon levereras körlar särnär som påfyllning av bränsle och montering av styre. Dock måste nedanstående punkter följas. Ett nytt fordon skall alltid hanteras med varsamhet under den första tiden och därefter regelbundet skötas, smörjas och tvättas.

Viktigt att beakta:

Bränslenivå

Kontrollera att det finns bränsle i bränsletanken
Kontrollera bränsleledningen för läckage

Växellådsolja

Kontrollera fordonet för oljeläckage
Kontrollera oljenivån

Frambromsen

Kontrollera funktion
Kontrollera bromsbelägg för slitage
Kontrollera bromsvätskenivån i behållaren
Kontrollera hydraulsystem för läckage
Torka av bromsskivorna med t.ex. "Brake clean"

Bakre bromsen

Kontrollera funktion
Kontrollera bromsbelägg för slitage
Kontrollera bromsvätskenivån i behållaren
Kontrollera hydraulsystem för läckage
Torka av bromsskivorna med t.ex. "Brake clean"

Gashandtag och tomgång

Kontrollera funktionen och ställ tomgången
Kontrollera att wire löper fritt

Ventilhus- och vevhusventilation

Kontrollera att slangarna inte är tillämppta

Hjul och däck

Kontrollera för skador
Kontrollera däck skick och mönsterdjup
Kontrollera lufttryck
Kontroller och justera styrvinklar och stag

Bromshandtag

Kontrollera att driften är smidig.
Kontrollera att bromshandtaget har ett mellanrum på ca 10-20 mm mot bromsgreppet

Chassi, bultar och muttrar

Kontrollera att alla skruvar, bultar och muttrar är ordentligt åtdragna och infettade vid behov

Instrument, ljus och växelindikator

Kontrollera funktionen

Wire och kablage

Kontrollera att alla wire löper lätt
Kontrollera att inga kablar är skadade eller lossnat


Batteri

Ladda och kontrollera att batteriet håller tätt och att syranivån är tillräcklig (gäller inte underhållsfria batterier).

ÖVRIGT

Din QUAD är utrustad med en justerbar hastighetsreglering. Justerskruven förhindrar full gaspådrag.

1. Lossa läsmuttern
2. Justera hastigheten genom att skruva motsols till "önskad" hastighet uppnås. Skruva medurs för att öka hastigheten. Justera enbart justerskruven med liten kraft för att undvika att wire slits av/förstörs.



3. Justera max 12 mm ut på justerskruven från det inre läget. Detta för att undvika slitage på wire.

ISKUNVAIMENTAJA

Tämä QUAD on varustettu säädetävällä iskunvaimentajalla sekä edessä, että takana. Voit säätää oman henkilökohtaisen vaimennuksesi tarpeesi mukaan.



Vaimennuksen lisääminen/vähentäminen

1. Säädä vakaampi vaimennus dämpning genom att kiristämällä alempaa säätömutteria (A) myötäpäivään, kunnes vaimentaja tuntuu jäykemmältä.
2. Säädä pehmeämpi vaimennus löysäämällä alempaa säätömutteria (A) vastapäivään, kunnes vaimentaja tuntuu pehmeämältä.
3. Koeaja, ja toista menettelytapa, kunnes olet tyytyväinen.

Saatavilla on useita eri kovuusasteita. Käytä jakoavainta.

BENSAHANA

Tämä Agrezza on varustettu polttoainehanalla.



(A) ON

(B) OFF

(C) RESERVI

Sulje hana aina, kun ajoneuvoa ei käytetä.

SISÄÄNAJO

Ajoneuvosi pitää sisäänajaa varovasti ensimmäisten kilometrien aikana. Tarkista alla mainittu, ja noudata tarkasti välityksesi vahingoilta, ja säästyksesi ikäviltä korjauskustannuksilta.

0-150 km ajomatka tai 0-10 tunnin ajo.

Älä aja liian korkeilla kierroksilla, vain 3/4 osalla maksimikierrosista. Vaihda usein, ettet aja liian kauan korkeilla kierroksilla.

150-300 km ajomatka tai 10-20 tunnin ajo.

Älä aja liian korkeilla kierroksilla, vain 3/4 osalla maksimikierrosista. Vaihda usein, ettet aja liian kauan korkeilla kierroksilla.

Jos seuraat yllä olevia ohjeita, niin ajoneuvosi sisäänajo sujuu hyvin, ja saavutat parhaan mahdollisen teho-voiman, ja säästyt monilta ikäviltä yllätyksiltä.

KUORMITUS

Tämä QUAD on suunniteltu pienempiin tehtäviin, ja pystyy vetämään pieniä peräkärryä. Ole aina hyvin varovainen kuormituksen suhteen, äläkä koskaan kuormita ohjeissa suositellun maksimin yli.

Ylikuormitettu kuormitus, tai hurja ajo tulee epäilemättä vaariontamaan ajoneuvoasi, ja aiheuttamaan suuria korjaamokustannuksia, joita takuu ei kata.

- Använd aldrig QUAD på kollar för branta för dina förmågor.
- Ge aldrig gas plötsligt eller gör plötsliga växlingar.
- Kontrollera alltid hinder innan du kör i ett nytt område.
- Försök aldrig att ta dig över stora hinder, såsom stora stenar eller fallna träd.
- Var alltid försiktig när du försöker dig på sladd, drifting eller glidande.
- Lär dig att sladda eller glida genom att öva vid låga hastigheter och på plan, jämn terräng.
- På extremt hala ytor, såsom is, färdas alltid mycket långsamt och var mycket försiktig med gasen för att minska risken för sladd eller glider ur kontroll.
- Använd aldrig en QUAD i vatten.
- Kom ihåg att våta bromsar kan ha reducerad stoppförmågan och testa dina bromsar efter att ha kört i vatten. Vid behov kan du behöva upprepa detta flera gånger för att låta friktionen torka ut beläggen.
- Använd alltid den storlek och typ av däck som anges i denna handbok.
- Håll alltid korrekt däcktryck som beskrivs i denna handbok.
- Modifera aldrig en QUAD utan att konsultera behörig verkstad då garanti upphör omdeleblart vid modifiering.
- Överstig aldrig angivna lastkapaciter
- Eventuell last skall vara fördelad på rätt sätt och säkert fastsatt.



VARNING

- Undvik kolmonoxid förgiftning då motorns avgaser innehåller koloxid, en dödlig gas. Inandning av kolmonoxid kan orsaka huvudvärk, yrsel, dåsighet, illamående, förvirring och så eventuellt död.
- Kolmonoxid är en färglös, luftfri, smaklös gas som kan förekomma även om du inte se eller lukta något motorns avgaser. Dödliga nivåer av kolmonoxid kan ansamlas snabbt och du kan snabbt bli oförmögen att rädda dig själv.
- Dödliga nivåer av kolmonoxid kan dröja kvar i timmar eller dagar i slutna eller dåligt ventilerade utrymmen. Om du upplever några symtom på kolmonoxidförgiftning, lämna området omedelbart, sök frisk luft och läkarvård.
- Kör inte motorn inomhus. Även om du försöker att ventila bort motorns avgaser genom att öppna fönster och dörrar, kan kolmonoxid snabbt nå farliga nivåer.
- Kör inte motorn i dåligt ventilerade eller delvis stängda utrymmen som lador, garage eller carport.
- Kör inte motorn utomhus där motorns avgaser kan dras in i en byggnad genom öppningar såsom fönster och dörrar.

VÄRD OCH OMSORG

Att man måste värda sin QUAD är självklart. Vill man ha ett fordon som fungerar säkert och behåller ett högt värde krävs underhåll, skötsel och vård.

Tänk på



Träffa aldrig din QUAD med högtryckstvätt.
Trycket kommer permanent skada din QUAD.



Underlåtesle att sköta om ditt fordon kan leda till att ingen garanti beviljas!

INFÖR FÖRSTA ANVÄNDNINGEN/REGELBUNDET

Ditt fordon levereras körlar sänär som påfyllning av bränsle och montering av styre. Dock måste nedanstående punkter följas. Ett nytt fordon skall alltid hanteras med varsamhet under den första tiden och därefter regelbundet skötas, smörjs och tvättas.

Viktigt att beakta:

Bränslenivå

Kontrollera att det finns bränsle i bränsletanken

Kontrollera bränsleledningen för läckage

Växellådsolja

Kontrollera fordonet för oljeläckage

Kontrollera oljenivån

Viarelli Agrezza 250 - Huoltokirja

Jälleenmyyjäsi

Jälleenmyyjän puh.

Korjaamon puh.

Omistaja

Osoite

Puh.

Vakuutusyhtiö

Toimituspäivämäärä

Rekisterinumero

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Rungon numero

AVAINKOHTIA

- Lue aina, ennen ajoneuvon käyttöönottoa, käyttöohjeet hyvin huolellisesti, ja seuraa ohjeita tarkasti.
- Korjaamon on rekisteröitvä huolto netissä olevassa MYYMÄLÄHUOLTO sivustolla, ja omistaja saa siitä kopian.
- Moottorin sisäänajo tapahtuu ensimmäisen 300 kilometrin huoltoon asti ilman moottorin, että moottorin kaikki liikkuvat osat kuluvat oikealla tavalla. Nämä saavuttaa moottori parhaimman huipputehon, ja pidemmän elinajan.
- Jälleenmyjä hoittaa omistajavaihdon, ja takuun rekisteröinnin MYYMÄLÄHUOLTO sivustolla ennen ajoon lähtöä, ja omistaja saa siitä kopian, että se on tehty.
- Takuun voimassa pysymisen takia on ajoneuvo huollettava mukana olevan huoltokirjan mukaan.
- Mahdollisen valitukseisen, tai takuukorjauskien yhteydessä on voimassa oleva kuitti/lasku pystytettävä näyttämään.

Tärkeää!

Ajoneuvon takuu on voimassa ainoastaan esitettäessä asianmukaisesti täytetty huoltokirja.

Takuusta löytyy lisätietoja www.motorfinland.fi

HUOLTO 1 300km/1 kk/20t (takana oleva huolto-ohjelma)**Leima**

Päivämäärä:

Mittarilukema:
(km)

Suoritettu:

Korjaamo:

Huolto on rekisteröitvä MYYMÄLÄHUOLTO sivulla

HUOLTO 2 1200km/3 kk/80t (takana oleva huolto-ohjelma)**Leima**

Päivämäärä:

Mittarilukema:
(km)

Suoritettu:

Korjaamo:

Huolto on rekisteröitvä MYYMÄLÄHUOLTO sivulla

HUOLTO 3 2400km/6 kk/160t (takana oleva huolto-ohjelma)**Leima****Päivämäärä:****Mittarilukema:
(km)****Suoritettu:****Korjaamo:**

Huolto on rekisteröitvä MYYMÄLÄHUOLTO sivulla

SERVICE 4 4800km/12 kk/320t (takana oleva huolto-ohjelma)**Leima****Päivämäärä:****Mittarilukema:
(km)****Suoritettu:**

Huolto on rekisteröitvä MYYMÄLÄHUOLTO sivulla

Korjaamo:

HUOLTO 5 9600km/24 kk/640t (takana oleva huolto-ohjelma)**Leima****Päivämäärä:****Mittarilukema:
(km)****Suoritettu:**

Huolto on rekisteröitvä MYYMÄLÄHUOLTO sivulla

Korjaamo:

HUOLTO 6 12000km/36 kk/1280t (takana oleva huolto-ohjelma)**Leima**

Päivämäärä:	<input type="text"/>
Mittarilukema: (km)	<input type="text"/>
Suoritettu:	<input type="text"/>
Korjaamo:	<input type="text"/>

Huolto on rekisteröitvä MYYMÄLÄHUOLTO sivulla

SERVICE 7 4800km/12 kk/320t (takana oleva huolto-ohjelma)**Leima**

Datum:	<input type="text"/>
Mittarilukema: (km)	<input type="text"/>
Suoritettu:	<input type="text"/>
Korjaamo:	<input type="text"/>

Huolto on rekisteröitvä MYYMÄLÄHUOLTO sivulla

HUOLTO 8 9600km/24 kk/640t (takana oleva huolto-ohjelma)**Leima**

Päivämäärä:	<input type="text"/>
Mittarilukema: (km)	<input type="text"/>
Suoritettu:	<input type="text"/>
Korjaamo:	<input type="text"/>

Huolto on rekisteröitvä MYYMÄLÄHUOLTO sivulla

Huolto-ohjelma 4-tähti

HUOLTOPISTEET	300 km/1 kk/20t	1200 km/3 kk/80t	2400 km/6 kk/160t	Joka 2400 km/6 kk/160t	Joka 4800 km/6 kk/320t
Bensakiskut	T	T	T/K	T/K	T/K
Syytystulipat	T/V	T	T/V	T/V	T/V
Venttilit	S/J/T	-	S/T	S/T	S/T
Esihaustutin (tyhjäkäytäntörikastin)	-	T/S	T/S/P	T/S	T/S/P
Kampikammon ilmanvaihto (si-säätin) / suodatin	-	-	T/P	T/P	T/P
Pakokasusysteemi (tiliväistet)	-	-	T/K	T/K	T/K
Ilmansuodatin	T/P	T/P	T/K	T/K	T/K
Jarrulevyt ja jarruntestaso	T/K	T/K	T/K	T/K	T/K
Renkaat/Vanteet	T/S	T/S	T/S	T/S	T/S
Pyörälakkeet	T	T	T	T	T/K
Pivot Head, ohjauspysyörrä ja nivelet	T	T	T	T	T/R
Keilu ja ketjupyrä	K/S/J	K/S/J	K/S/J	K/S/J	K/S/B
Mutterit, pullit ja ruuvit	S/T/J	S/T	S/T	S/T	S/T
Jarruneste	T	T	V	T	V
Jarrupalat			Tarkista huolton yhteydessä, ja valihda tarpeen mukaan.		
Mootoriöljy	V	T	V	V	V
Vaindeelaitteikkoiljy	V	T	V	V	V
Vaiot, äänimerkki, akku, vilkkut	T	T	T	T	T
Ohjausjärjestelmä	T/S	T/S/R	T/S	T/S/R	T/S
Käsistin	T	T	T/R	T	T/R
Jousitus	T	T/R/S	T	T/R/S	T
Jarrukarava	T/S	T/S	T/S	T/S	T/S
Akselit	T/S	T/S	T/S	T/S	T/S

MUISTA HUOLTAAN AJONEUVON YLLÄOLEVAN OHJELMAN MUKAAN, SEKÄ LÄHETTÄÄ HUOLTOINFO, ETTÄ TAKUU PYSY VOMASSAOLEVANA!

S = SÄÄDÄ **P = PUHDISTAA** **V = VAIHDA** **J = JÄLLEENKIRISTÄ** **T = TARKISTA** **R = RASVAA** **K = KORVAA TARVITTAESSA**

